



ASTRO A63

La tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD
Guía de instalación


Cosas a saber antes de empezar...

Comencemos...

Qué es una tarjeta SIM?

Una tarjeta SIM contiene su número de teléfono y otros datos necesarios. Su dispositivo tiene ranuras SIM1&2 que soportan 4G (LTE).

Acerca de doble ranura de la tarjeta



(Se adapta a la tarjeta SIM NANO)
(Inserte primero la tarjeta Micro SD)

NOTA:

El teléfono puede apoyar Dual tarjetas SIM. SIM1&2 soporta 4G (LTE). Si necesita una operación 4G, inserte la tarjeta 4G en la ranura 1. Algunas tarjetas SIM pueden no tener la función de 4G, ni ser compatibles con su dispositivo. Por favor, consulte a su proveedor de servicio para un reemplazo doble tarjeta si es necesario (honorarios pueden ocurrir).


Empezar por quitar la tapa

Asegúrese de que el dispositivo está apagado y el frente hacia abajo. Utilice un material con un borde fino y duro como su uña o un objeto de crédito. Sostenga el dispositivo y mueva la muesca en la esquina inferior para quitar la tapa. Continuación, levante la tapa hasta que se separe completamente.



Retire la batería si está desmontada.

Quitar la batería




Things to know before we begin...

Let us begin...

What is a SIM card?

A SIM card contains your phone number and other necessary data. Your device has SIM1&2 slot that supports 4G (LTE).

About SIM card slot



(Fits NANO SIM Card)
(Insert the Micro SD card first)

Note:

The phone can support dual SIM cards. While

Start by removing the back cover

Make sure the device is turned off and the back facing down. Hold the device firmly and use a material with a hard, thin edge to pry the notch at the bottom corner to loosen the cover. Use your fingernail or a credit card to carefully lift the cover along the edge until the cover detaches completely.



Remove the battery if it is present.

Remove the battery



ASTRO A63

SIM Card & Micro SD Card
Installation Guide